




IRC87136-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions




IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	-/--	-/--
0	0	0
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Laustärke +
INPUT	TV/AV	TV/AV
P	Program +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Display	Anzeige
P	Program -	Programm -
MENU	SYS-Menu	SYS-Menü
GUIDE	No Function	keine Funktion
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	Enter	Enter
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Return	zurück
EXIT	SYS-Exit	SYS-Exit
TV RADIO	No Function	keine Funktion
FAV	No Function	keine Funktion
LIST	No Function	keine Funktion
MODE	Timer	Timer
F1	Red	rot
F2	Green	grün
F3	Yellow	gelb
F4	Blue	blau
	Size	Grösse
	TV/Text	TV/Text
	Index	Index
TOOLS OPTIONS	System	System
	Hold	Stopp
	Subpage	Unterseite
LINK	Null	Null
MEDIA	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
AD SUBT	NICAM/A2	NICAM/A2
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
PIP PC	No Function	keine Funktion
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Mix	Mix
F +	Reveal	aufdecken
F +	Update, Cancel	aktualisieren
PICTURE	Picture	Bild
SOUND	Sound	Ton
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.



TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

